

Tipps & Tricks - Rebellion

1. Troubleshooting:

- Stanze saugt nicht!
 - Ist der Sauger richtig angeschlossen und funktioniert der Sauger?
 - Ist der Sauger stark genug? (0,8 bar und ca. 40-50l/min.)
 - Ist die Stanze evtl. verstopft?
 - Ist der Absaugschlauch evtl. abgeknickt?
 - Bone-Kollektor voll?
- Handgriff blockiert und muss manuell wieder „aufgemacht“ werden!
 - Vorne am „Maul“ hat sich ein großes Knochenstück (oder viele Weichteile) verklemmt
 - **bitte sofort checken** und mit einem geeigneten Gegenstand (Pusher, K-Draht, schmale Pinzette, etc.) von vorne nach hinten nachstößeln! (nicht von hinten nach vorne – vorne ist das Lumen am kleinsten)
- Stanze ist verstopft!
 - Pusher, K-Draht oder ähnliches Instrument nutzen um das Material von vorne nach hinten durchstößeln. (siehe oben)
 - Evtl. mit einer Spritze (mit Kanüle) nachspritzen, um den Schaft zu reinigen.
 - Evtl. Wasser aus einem Töpfchen aufsaugen, um den Schaft zu spülen.
- Wenn viel Weichteile gestanzt worden sind, ist es möglich, dass die Stanze sich „verschluckt“ und verstopft. Bitte die Rebellion durchspülen und das Maul säubern.
- Richtig „durchstanzen“ und nicht rupfen oder die Stanze halb geschlossen drehen!
- Grundsätzlich ist zu empfehlen, dass der Instrumentierende die Stanze (Schaft, Maul, etc.) **zwischendurch checkt!**